


unwave.com.ua



UNWAVE


ПАТЕЛЬНЯ
ПЕРЕНОСНИЙ АНТИСКИД

КОМПЛЕКТ




УВАГА

Включена Пательня випромінює шкідливі хвилі не тільки для дронів, але і для людей. Тримайтеся подалі чи одягніть захисний капюшон. Не направляйте антену на союзників.



ЯК ЗАРЯДИТИ БАТАРЕЮ ПРИЛАДУ

Зарядку треба підключити до провода від батареї знизу зліва сумки.



*Версія Пательня ЗК
має дві батареї, між
якими треба
переключатися

КОРИСТУВАННЯ ПАТЕЛЬНЕЮ: ВАРІАНТ 1

1



Підключити кабель від батареї внизу сумки до кабелю що йде зверху сумки.

2



Натиснути кнопку всередині сумки.



КОРИСТУВАННЯ ПАТЕЛЬНЕЮ: ВАРІАНТ 2

1

Розблокуй направлення Антени з 2х сторін. Тепер її можна направляти.




2



Щоб Антена працювала, завжди треба підключення до батареї.




Підключи пульт щоб керувати дистанційно. Відходь. Включай.




КОРИСТУВАННЯ ПАТЕЛЬНЕЮ: ВАРІАНТ 3

1





Розблокуй тримач
Антени.



2

Витягни Антену. Направ Антену
рукою в потрібну сторону. Натискай
Кнопку щоб запустити дію Пательні.



ВКЛ/ВИКЛ



ПЕРЕВІРИТИ ЗАРЯД

Разправ капюшон, і одягай сумку і капюшон. Тримай, направляй і включай антену щоб збити дрон.




Фото
людини в
позі


КОРИСТУВАННЯ ПАТЕЛЬНЕЮ: ВАРІАНТ 4

1

Розблокуй нижні тримачі Антени з обох сторін.



Витягуй весь тримач Антени,
став в позиції і керуй
дистанційно.



Комбінуй ці варіанти за для гнучкості захисту.



Відео інструкція доступна по QR коду зліва чи по посиланню:

Посилання