



↑ Пульт
дистанційного
керування



↑ Батарея



↑ Пристрій
в чохла

ШАТРО STR50-1 В

В оригінальній комплектації пристрою акумулятор та пульт знаходяться в кармані чохла.

Для роботи з пристроєм необхідно підключити батарею та пульт у відповідні роз'єми.



1. Підготовка пристрою до роботи

Відкрити карман чохла. Знайти там проріз. В цей проріз потрібно протягнути дрід від акумулятора. Дрід від акумулятора має вийти в нижній відсік чохла. Акумулятор вкласти в карман та закрити його.



1.1. Дрід

Витягнути дрід акумуляторної батареї в отвір.



1.2. Живлення

Під'єднати дрід живлення у відповідний роз'єм.



1.3. Керування

Під'єднати дрiт керування у вiдповiдний роз'єм.



**Тепер ваш пристрій
готовий до
використання!**



БОНУС: можливість установки на флагшток.

Збоку чохла знаходиться карман. Встановивши в нього флагшток або будь-яку підручну палку, можна встановити виріб над окопом чи в іншій потрібній локації і керувати з пульта.

В такому випадку рекомендується винести батарею, для оперативної заміни.